

AP8 大型自动压烫机简易操作说明

1. **开机**：短按开机键即可开机
2. **温度设置**
 - 短按温度键，数字闪烁时，按「+ /-」调节温度
 - 长按温度键，可切换温度单位（华氏度 ↔ 摄氏度）
3. **时间设置**短按时间键，数字闪烁后，按「+ /-」调整时间：
 - 短按：单次微调
 - 长按：快速大幅调节
4. **压力调节**
 - 短按压力键：每按一次，压力上调一个档位
 - 长按压力键：切换压力单位（lb 磅 / Pa 帕斯卡，可按公斤近似参考）
5. **启动加热**短按开始键：
 - 红灯亮：设备正在升温
 - 绿灯亮：已达到设定温度
6. **开始使用**设备达到设定温度后会发出“滴滴滴”三声提示，待开始键指示灯由红变绿，即可正常使用。
7. 20分钟不操作。自动关机
 - 烫豆推荐数据：压力20KG，时间20秒，温度160度